freshmile | Paramétrage

Paramétrage d’une borne Hager Witty SCC ou Witty plus



Date de rédaction	04/07/2025
Marque et modèle	Hager Witty Plus
Version Firmware	1.1.3.0
Type de connexion	Modem Freshmile

Sommaire

Sommaire 2
1. Prérequis 3
2. Paramétrage 3
3. Tests de finalisation 4

1. Prérequis

- Smartphone ou tablette avec connexion internet
- Borne
- Badge RFID Hager Admin
- Autocollant Freshmile

2. Paramétrage

Ouvrir l'application **Hager Charge**.

Cliquer sur **Ajouter une nouvelle borne**.

Passer le badge **ADMIN** devant la borne pendant 7 secondes, jusqu'à ce que la lumière bleue clignote.

Nommer votre Witty, puis cliquer sur **M'apparier avec cette borne**.

Si une mise à jour est disponible, l'installer.

Cliquer en bas à gauche sur le menu à 3 points, puis sélectionner **Paramètre de la borne**.

En haut à droite, activer le **mode installateur** en confirmant les avertissements.

Paramétrer la borne comme suit :

(Optionnel) Configuration réseau :
Si la connexion ne se fait pas via le modem Freshmile,

- Cliquer sur **Paramètres généraux**, puis sur **Réseau**.
- Configurer le réseau selon les indications communiquées par le client.

Configuration du CPO :

- Cliquer sur **Activer** et remplir les champs :
  - Adresse du CPO : wss://ocppj.freshmile.com
  - OCPP ID : 4 lettres et un chiffre présent sur l'autocollant Freshmile après xfm.fr/
  - Type d'authentification : N/A
- Cliquer sur **Sauvegarder**.

Cliquer sur **Paramètres généraux** puis sur **Redémarrer la borne de recharge**.

Information : Le 2nd port RJ45 ne permet pas de faire du réseau ponté (réseau en chaine).

3. Tests de finalisation

- Tester la connexion sur https://check.freshmile.com ou en scannant le QR-code ci-dessous :

- Indiquer toutes informations supplémentaires dans la case « commentaire » type puissance, prise E/F…
- Coller les stickers fournis par Freshmile selon le paramétrage effectué